Продукция изготовлена в соответствии с:
ТУ 5818-001-05706012-2016 «Мебель детская»
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

Претензии принимаются по адресу:

Адрес изготовителя: Россия, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, 14Е
e-mail: info@st-nik.ru

Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха от +10 °С до +25 °С. Не допускайте длительного воздействия температур ниже –15 °С и выше +40 °С.

Избегайте резких перепадов температуры.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.

Не устанавливайте мебель ближе одного метра от отопительных приборов, других источников тепла или под прямыми солнечными лучами, чтобы предотвратить деформацию и ускоренное старение покрытия.

Избегайте попадания влаги на поверхности мебели, так как это может привести к разбуханию ЛДСП и отклеиванию кромок.

Защищайте мебель от механических повреждений: не используйте абразивные моющие средства, жёсткие губки или металлические щётки. Избегайте ударов твёрдыми предметами.

При ослаблении крепёжной фурнитуры периодически проверяйте и подтягивайте винты, шурупы и стяжки.

Максимальная нагрузка на один ящик — 15 кг

Устанавливайте мебель только на ровную горизонтальную поверхность. Обеспечьте фиксацию конструкции к стене.

Гарантийный талон

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям:
ТУ 5818-001-05706012-2016 «Мебель детская»
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев
Срок службы - 10 лет.

Предъявление настоящего гарантийного талона дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, и дефекты, возникающие при неправильном уходе.

Внимание! Фабрика оставляет за собой право заменять фурнитуру на аналогичную и вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Для ускорения рассмотрения обращений рекомендуем сохранять талон в течение всего гарантийного срока.

ANTEMI

Инструкция по сборке и эксплуатации

Комод ANTEMI Breeze Light арт. НИК 77

Комод ANTEMI Breeze Standard арт. НИК 78

Комод ANTEMI Breeze Premium арт. НИК 79



EAC

Уважаемый покупатель!

Перед сборкой изделия внимательно проверьте целостность упаковок — даже небольшая помятость или царапина может оказаться признаком серьезных повреждений. Убедитесь, что коробки не вскрывали — фабричная упаковка везде целая.

Вскройте упаковку и осмотрите все элементы на отсутствие повреждений. Обязательно сохраняйте всю упаковку до окончания сборки! При обнаружении повреждений или несоответствий немедленно прекратите сборку, сделайте фотографии и свяжитесь с продавцом или производителем. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, и дефекты, возникающие при неправильном уходе.

Ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации по сборке.

Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами позиций, проставленными на рисунке и комплектовочной ведомости.

Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной жесткой поверхности.

В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку.

Основные характеристики

Габариты изделия (ШхГхВ), см: 82×43×89

Наполение: 4 ящика на шариковых направляющих полного выдвижения; органайзер


Внутренние габариты верхнего ящика (ШхГхВ), см: 72×38×9


Внутренние габариты остальных ящиков (ШхГхВ), см: 72×38×16

Внутренние габариты органайзера верхнего ящика (ШхГхВ), см: 35×18×9-2шт; 30×18×9-1шт; 19×18×9-2шт.

Максимальная равномерно распределённая нагрузка на один ящик — 15 кг. На крышу — 10 кг.

Для сборки Вам потребуется:









Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во, шт	№ упаковки
1	Бок левый	870	416	16	1	1
2	Бок правый	870	416	16	1	1
3	Крыша	820	434	16	1	1
4	Планка с пазом	784	100	16	2	2
5	Ребро	784	100	16	3	2
6	Цоколь	784	70	16	1	1
7	Бок ящика левый(верх)	400	106	16	1	2
8	Бок ящика правый (верх)	400	106	16	1	2
9	Бок ящика левый	400	178	16	3	2
10	Бок ящика правый	400	178	16	3	2
11	Стенка ящика задняя (верх)	726	106	16	1	2
12	Стенка ящика задняя	726	178	16	3	2
13	Перегородка ящика	726	92	16	1	2
14	Перегородка ящика	184	92	16	3	2
15	Фасад верхний	812	136	16	1	1
16	Фасад	812	216	16	3	1
17	Задняя стенка	782	399	16	2	2
18	Дно ящика	740	398	3	4	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры

Евровинт 7х50  №101×22 шт	Стяжка эксцентриковая  №102×44 шт	Шкант 8х30  №103×28 шт	Ключ для евровинта  №104×1 шт	Саморез 3,5×16  №105×62 шт
Направляющие  №106×4 компл.	Саморез 4×30  №107×2 шт	Уголок мебельный  №108×14 шт	Профиль соединительный  №109×1 шт	Хомут2,5×150  №110×2 шт
Площадка монтажная  №111×4 шт	Дюбель-гвоздь 6×40  №112×2 шт	Ручка с винтом  №113×8 шт	Заглушка эксцентрика  №114×18 шт	Подпятник  №115×4 компл.




Схема сборки

Согласно схеме (рис.1 и 2) установить стяжку эксцентриковую (№ 102) и шкант (№ 103).




рис. 1




рис. 2

Установка направляющих (№ 106)




рис. 3





рис. 4

Разъедините направляющие: полностью выдвиньте внутреннюю планку и нажмите рычаг фиксатора. Отложите снятые планки для установки на боковины ящиков. Направляющие закрепите на деталях №1 и №2 саморезами №105 по подготовленным отверстиям.






рис. 5




рис. 6

3

Согласно схеме (рис.7) установить стяжку эксцентриковую (№ 102) и шкант (№ 103) на детали (№ 3,4,5,6).




рис. 7

4

Соединить детали, как показано на рис.8
Затянуть все эксцентриковые соединения.




рис. 8




рис. 9

Установите задние стенки № 17 и соединительный профиль № 109, затем установить правую боковину № 2, затяните эксцентрики. Установите подпятники № 115 как показано на рис. 9.




рис. 10

ВАЖНО!!! Измерьте обе диагонали изделия. Они должны быть равны(рис. 10).
После выравнивания закрепите заднюю стенку
№13 уголками №108 и саморезами №105 рис.11.




рис. 11




рис. 12

Установить крышу на стойки, затянуть эксцентриковое соединение (рис. 12). Все видимые соединения крепежа закрыть заглушками эксцентрика (№ 114) .




рис. 13





рис. 14

Выдвижные планки направляющих (№ 106) установить изогнутой частью к основанию боковых стенок со стороны, где будет установлен фасад (рис. 14), закрепить с помощью саморезов 3,5x16 (№ 105).



Согласно схеме (рис.15) соединить боковые стенки ящика и заднюю стенку между собой с помощью евровинтов 7x50 (№ 101).





рис. 15

9



Согласно схеме (рис.16) дно ящика (дет. 18) установить в паз до упора.

рис. 16




рис. 17

В фасаде (дет. № 15;16) установить шканты (№ 103) и ввинтить дюбель стяжки (№ 102/2). Соединить детали, как показано на рисунке 17. Затянуть эксцентрики. Установите на фасад две ручки и закрепите их винтами из комплекта.

10




рис.18

Совместите направляющие выдвижного ящика с направляющими корпуса и аккуратно задвиньте ящик до упора. Повторите с остальными ящиками.
Проверьте плавность хода и надёжность фиксации каждого ящика.

11

Сборка органайзера






рис. 19

Согласно схеме (рис.19) соединить детали между собой с помощью евровинтов 7x50 (№ 101). Установить органайзер в ящик.



Внимание!!!

До начала эксплуатации обязательно закрепите комод к стене. Не позволяйте детям залезать на комод и ящики. Не открывайте одновременно несколько ящиков. Максимальная равномерно распределённая нагрузка на один ящик — 15 кг.



Для предотвращения падения мебели необходимо ее закрепить к стене.




рис. 20

Прикрутить в торцы комода монтажные планки с помощью саморезов 4х30 (№ 107) . Установить комод к стене, отмерить расположение крепежа. Просверлить отверстие в стене, вбить дюбель (№ 112). Закрепить монтажные планки к стене с помощью самореза, идущего в комплекте к дюбелю. Протянуть через монтажные планки хомут (№ 110) и затянуть до упора.

Внимание! Подбирайте крепёж с учётом материала стены. Комплектный крепёж может не подойти для гипсокартона и пустотелых блоков. При сомнениях обратитесь к специалисту.

Изготовитель:
ООО «Антеми», Россия, 603141, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, поселок Черепичный, д. 14Е, antemi.ru

Страна изготовления: Россия